

Firewall® Edge USER MANUAL

Firewall® Edge をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。



目次

安全上のご注意	3~7
1) 必ずお守りください	
2) 表示の見かた	
3) お守りいただくこと 警告事項	
4) お守りいただくこと 注意事項	
5) お守りいただくこと 重要事項	
1.箱の中の内容物	8
2.セットアップガイド(初めて使う時の準備)	9~11
3.UV(紫外線)ランプ及びフィルターの交換	12~16
4.浄水器の除菌および水垢(スケール)洗浄	17~26
5.表示アイコンや警告アイコン	27
6.トラブルシューティング	28
7.クリーニング	28
8.保管	28
9.Q&A	29~30
10.安全にご使用いただくために	31
11.アフターサービスのご案内	31
12.認証	31
13.品質表示法に基づく表示	32
14.本製品の廃棄	33
15.製品保証書	33

安全上のご注意

1) 必ずお守りください

- ・ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- ・おいしく新鮮で衛生的な飲み水を安心してお楽しみいただくために、本ユーザーマニュアル(取扱説明書)の記載内容に従って本製品を正しくお使いください。
- ・危害や損害の大きさと切迫の度合いを明示するために、誤った取り扱いをすることによって生じることが想定される内容を「警告」、「注意」、「重要」に区分しています。
- ・「警告」、「注意」、「重要」ともにお客様の安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ・必要な時にすぐに参照できるように、ユーザーマニュアルはいつでも見られるところに大切に保管しておいてください。

2) 表示のみかた



人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



人がけがをしたり、財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。



本製品を正しくご使用いただくことで人に対する危害や財産への損害を防ぐ内容を示しています。

3) お守りいただくこと 警告事項



- ・浄水できないなど本製品が故障した場合は、本製品に残っている水は飲まずに棄ててください。
- ・本製品のアース用の導線を接続しなかったり、間違って接続した場合には、感電するリスクがあります。
- ・本製品が適切にアース接続されているかどうか確信が持てない場合には、お近くの電気工事店もしくはウォーターロジック・カスタマーセンターにご相談ください。
- ・本製品に装着されているアース用プラグを改造しないでください。アース用プラグを既設のコンセントに差し込むことが出来ない場合には、お近くの電気工事店もしくはウォーターロジック・カスタマーセンターにご相談ください。ガス管には決してつながないでください。
- ・本製品本体の上蓋は、カートリッジ交換やUVランプ交換の場合、また水垢を取る場合のみ取り外すことが出来ます。それ以外の場合は上蓋は決して取り外さないでください。
- ・カートリッジ交換やUVランプ交換のために本体の上蓋を取り外す場合は、作業前に必ずコンセントから差し込みプラグを抜いてください。
- ・本製品の水垢(スケール)除去作業を行う際に使用する洗浄液が皮膚に付いた場合には、すぐに大量の水で洗い流してください。
- ・洗浄液が目に入った場合には、すぐに大量の水で洗い落として、医師に相談してください。
- ・洗浄液は飲んではいけません。もし飲んだ場合は、まず多量の水を飲み、すぐに医師に相談してください。その際、医師や医療スタッフにこの取扱説明書を見せるか、クエン酸を飲んだ旨を話してください。

4) お守りいただくこと 注意事項



- ・ 本製品の修理はウォーターロジック・カスタマーセンターにご相談ください。
- ・ 本製品が包装されていた包装材料につまずいてしまう危険があります。包装材料は床に置かず、幼児や小さな子供の手の届かないところに保管してください。
- ・ 電源プラグや電源コードは水や湿気を避け、ぬれないようにしてください。ぬれた場合には、コンセントから電源コードのプラグを抜いて、本製品の使用を中止してください。再び本製品を安全に使用できる状態になってから、使用を再開してください。
- ・ リザーバーに水が入っている状態で本製品を動かしたり移動したりしないようにしてください。
- ・ アース接続に関する注意事項～ 本製品の使用に際してはアース接続が必要です。本製品の誤作動や故障によって漏電する場合でも、アース接続していれば、アース線が漏電した電流が流れやすい通路となりますから、感電のリスクが低減されます。本製品には、アース用導線とアース用プラグから成るコードが装着されています。本製品が使用される国・地域で適用される規定や条例に準拠して設置された適切なアースコンセントに本製品のアース用プラグを接続して使用してください。
- ・ 本製品は、漏電遮断器 (GFCI) で保護された回路に接続して使用してください。ご心配の場合には、お近くの電気工事店もしくはウォーターロジック・カスタマーセンターにご相談ください。
- ・ 本製品は、米国 NSF (国立衛生財団) の微生物汚染水の浄水に関する規格であるスタンダード55 Class A および プロトコル231 両方の認証を受けており、その他の公衆衛生基準にも適合しています。本製品は、廃水や未処理の汚水を浄化して飲料水にすることを目的としていません。本製品は水道水もしくは水道水質基準に適合した水を使用して浄水を作ることを目的としています。

5) お守りいただくこと 重要事項



- ・ 本製品には水道水または、飲用に適した水のみを使用してください。出所不明の水源の水や安全性の疑わしい水源の水は絶対に使用しないでください。
- ・ 本製品を電源に接続する前に、必ずご使用の電源の電圧が本製品に表示されている電圧と一致していることを確認してください。
- ・ 本製品を使用する前には必ず電源コード、電源プラグなどの部品に損傷がないことを確認し、損傷がある場合には使用しないでください。
- ・ 大人の目の届かないところで子供だけで勝手に本製品を使わせないでください。
- ・ 本製品から注水している時は、本製品のそばを離れないでください。
- ・ もし目に見える損傷がある場合には本製品や電源コードは絶対に使用しないでください。
- ・ 本製品で冷水を楽しみたいときには、リザーバーに水を満たして、リザーバーをそのまま冷蔵庫に入れ、冷やしてから浄水してください。
- ・ 浄水した後の水はお早めにお飲みください。
- ・ 修理やサービスのために本製品の部品を取り外す前には、必ず本製品の電源を切ってください。
- ・ 本製品は屋内のみで使用してください。
- ・ 絶対に本製品を水に浸したり、あるいは、本製品の外側に液体を吹き付けたりはしないでください。
- ・ リザーバーに水を入れ過ぎないようにしてください。
- ・ ネジをネジ穴に入れて締め直す時は、必ず付属のネジ回しを使用して手で締めてください。
- ・ 本製品の修理やサービスにはメーカー純正部品のみをご使用ください。

1.箱の中の内容物

- ・本製品のUV(紫外線)ランプおよびフィルターはウォーターロジック製のものを使用してください。当社製以外のUVランプやフィルターを使用すると、本製品の保証が無効になります。
- ・本製品が3時間以上使用されない場合や待機中の状態が3時間以上続く場合には、UVランプが3時間ごとに60秒間点灯します。
- ・本製品は、平らな水平面で、乾いて安定した場所に置いてください。
- ・本製品を使用する前には必ず本ユーザーマニュアルの記載事項すべてを熟読して理解してください。
- ・本体からリザーバーを取り外す場合には、片手を本体の上に置いて本体を固定しながら、もう一方の手でリザーバーを取り外してください。
- ・本製品は国内法に従ってお使いください。
- ・本製品の使用温度範囲は2℃～32℃です。本製品には加熱水を使わないでください。特に夏場、水温があがる時期や温水を使った直後などにはご注意ください。
- ・注水口に触れることや、直接注水口をのぞき込むことはしないでください。

表明

当社の製品に使用しているUVランプは、Title 21,Chapter 1, Subchapter J, Radiological Healthを含むCFR(Code of Federal Regulations 米連邦規則集)に該当する要求事項に適合しています。

電 源 : 100V 50/60Hz
消 費 電 力 : 32W
流 量 : 0.87L/分以上
使用温度範囲 : 2℃-32℃
リザーバー容量 : 1.5L

1.1

箱の中から本製品を取り出してください。本製品を傷つけないために、箱を開けるときに刃物など鋭利なものは絶対に使用しないでください。

1.2

箱の中身をチェックして、すべての品目があることを確認してください。

1.3

UVランプとフィルターはすぐに使用できる状態で事前に本体に装着されています。

A

浄水器本体

B

リザーバーの蓋

C

リザーバー

D

注水ボタン

E


注水口

F

ドリフトトレイ

G

スクリュードライバー
(ネジ回し)




上記の品目の中で足りないものがあれば、ウォーターロジック・カスタマーセンターまでご連絡ください。


2.セットアップガイド(初めて使う時の準備)

2.1 本製品一式に損傷がないかよくチェックして、損傷がある場合には、購入店へ返品してください。


2.2 電源プラグをコンセントに差し込んでください。プラグにはアースコード(緑色のコード)がついています。
アースコードをアース端子へ接続して正しくアースを取ってください。
本製品の電源が入ると、自動的に自己チェック・テスト機能が作動します。自己チェック・テストが完了すると、ボタンが青色表示に変わります。




2.3 本製品の本体からリザーバーを取り外して、リザーバーの蓋を取り外してください。




2.4 リザーバーをよく水洗いした後で、リザーバーに水道水を入れてください。リザーバーに水道水を入れ過ぎてこぼさないように注意してください。水道水を入れたらリザーバーに蓋をします。



2.5 リザーバーを再び本体に取り付けてください。この時リザーバーが本体にしっかり取り付けられていることを確認してください。



2.6 注水口の下にコップか大きな容器を置いた後に、注水ボタンを押して注水を開始してください。もう一度注水ボタンを押すと注水が止まります。本製品の各部に水を十分行き渡らせるためにリザーバーが空になるまで注水を続けてください。注水ボタンの機能については **2.9** **2.10** を参照してください。



⚠ 注意

2.7 のステップが完了するまでは本製品で浄水された水は飲まないでください。本製品から注水される最初の3~5リットルの浄水には黒い微細な活性炭粒子が含まれます。この粒子はヤシ殻から作られた天然有機物ですから、健康上は無害です。
リザーバーの5杯分の浄水を注水した後は、活性炭粒子のない透き通った浄水が注水されます。リザーバーの水が完全に空になると、ポンプが空気を吸い込み、ブクブクと泡立つような音がするようになるので、リザーバー内の水は最低貯水ライン(minマーク)を下回らないようにしてください。

3.UV(紫外線)ランプ及びフィルターの交換


2.7 よりおいしく衛生的な水を安心してお楽しみいただくために、**2.3～2.6**のステップを5回繰り返してください。これによって新しいフィルターの炭素が水になじみます。

2.8 **2.7**のステップが完了したら、本製品によって生成されたおいしい浄水をお楽しみいただけます。

ヒント:

さわやかな冷水をお楽しみいただくには、リザーバーに水を満ちリザーバーをそのまま冷蔵庫に入れて冷やしてから浄水してください。また、リザーバーに氷を入れてお使いいただくこともできます。


※浄水した後の水はお早めにお飲みください。



2.9 電源コードをコンセントに差し込み、電気が通電されますと本製品は待機モードとなります。待機モードの場合には、注水ボタンは青色表示となっていますが、注水ボタンに触れると、緑色表示に変わり、注水が開始されます。

ヒント:


注水ボタン作動後、2分以内に再度注水ボタンに触れられない場合には、2分後に自動的にポンプが止まり、注水がストップします。



2.10 注水を止めるためには注水ボタンに触れてください。注水を止めるために注水ボタンに触れると、注水ボタンは緑色表示から青色表示に変わります。

ヒント:

本製品は、待機モードに入ってから1分後に、UVランプが消えてエネルギー節約モードに入ります。本製品がエネルギー節約モードになった場合には、再び注水ボタンに触って注水しようとする、UVランプを再作動して浄水する必要があるため、2秒間遅れて注水が開始されます。



本製品は高性能な浄水器です。正常に作動できる状態に維持することで、本当に素晴らしい浄水を、安心してお楽しみいただくことができます。
「5.表示アイコンや警告アイコン」を熟読し、ご注意ください。

⚠ 重要

UVランプやフィルターを交換する際には、本製品のプラグを抜いて電源をお切りください。


最高品質の浄水をお楽しみいただくために、UVランプとフィルターは必ず12か月ごとに交換してください。本製品には、UVランプとフィルターの交換をお知らせする機能があります。「5.表示アイコンや警告アイコン」をご参照ください。

交換パーツNo.


UVランプ	CT-2090-C
フィルター	FT-0006-L00-WL2 1ミクロン鉛+シスト除去フィルター

交換部品の購入についてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはウォーターロジック・カスタマーセンターにご相談ください。


3.1 リザーバーを本体から取り外してください。食器用洗剤の薄い溶液を使ってリザーバーをよく洗ってください。リザーバーに引っかき傷など傷をつけることがありますので、リザーバーを洗うときには研磨剤入り化学薬品や洗剤、また汚れ落とし用の固いスポンジ等は絶対に使わないでください。




3.2 上蓋を固定している2カ所のネジを外してください。**3.2**のステップでネジを外すときは付属のネジ回しを使ってください。




- 3.3** 上蓋を軽く押した後、持ち上げて上蓋を本体から取り外してください。



- 3.4** UVランプコネクタを手を持ち、UVランプコネクタのクリップ部分を押しから引き上げて、UVランプコネクタを外してください。



- 3.5** UVランプは真っすぐに引き上げて、引き抜いてください。本製品の内部部品が壊れたり傷ついたりする原因になりますので、UVランプは絶対に斜めに引き抜かないでください。




⚠ 注意

- UVランプは正しい手順で廃棄してください。「14. 本製品の廃棄」を参照してください。
- 使用直後のUVランプは熱くなっています。ヤケドをしないようにお取扱いにはご注意ください。


- 3.6** UVランプの末端の白色キャップ部分を持って、新しいUVランプを挿入してください。UVランプは、図に示すように挿入し、一番奥まで確実に押し込んでください。

⚠ 注意

- 本製品の内部部品を傷つける恐れがありますので、力ずくでUVランプを取り外したり、挿入したりしないでください。
- UVランプの性能に悪影響を与える恐れがありますので、UVランプのガラスの表面を指で触らないようにしてください。




- 3.7** UVランプコネクタは正しい向きに接続していなければ装着できません。UVランプコネクタの端子が正しく並んでいることを確認してから再接続してください。




- 3.8** 以下の手順に従ってフィルターを取り外してください。

1. 赤色のロックレバーがサイドパネルと平行になる位置まで回転させてください。
2. カートリッジ取り出しレバーの丸い穴に指を入れて、取り出しレバーを垂直に引き上げてください。
3. 取り出しレバーを真っすぐ上に引き上げてフィルターを取り外してください。引き上げるときに多少力を入れる必要がありますので、本体上部を片手でしっかり押さえて、引き上げてください。



3.9 以下の手順に従って本製品の本体にフィルターを装着してください。


1. フィルターの2個のノズルを受け台の穴の位置にそろえて受け台に挿入してください。
2. フィルターが受け台の内側にすっぽり収まるとともに、受け台の上面とぴったり重なり合って同一平面となるまでフィルターをよく押し込んでください。
3. 「カチッ」と音がするまで取り出しレバーを閉じて、フィルターを固定してください。
4. 赤色のロックレバーを回転して「ロック」位置まで戻してください。



3.10 上蓋の前側を最初に本体の溝に差し込んで装着して、上蓋を再取付けしてください。上蓋が正しく装着されていないと、本製品の電源は入りません。

ヒント:

上蓋を取り付けるときは、最初に上蓋の前側を適正な位置まで押し込んで、それから上蓋の後ろ側を押し込み、その後でネジで留めて、上蓋をぴったり取り付けてください。




3.11 上蓋を固定するために付属のネジ回しを使って2カ所のネジを締めてください。

⚠ 注意

ネジは付属のネジ回しを使って手で締めてください。ネジの締め過ぎには注意してください。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。プラグにはアースコード(緑色のコード)がついています。アースコードをアース端子へ接続して正しくアースが取られていることを確認してください。



3.12 ピーッという音が聞こえるまで、注水ボタンを10秒間押し続けてください。この音はフィルタータイマーがリセットされたことを知らせる合図です。この間、ポンプが空回りするブクブクと泡立つような音が聞こえますが、異常ではありません。

⚠ 注意

3.12のステップを実行する場合は、注水口の下にコップか容器を事前に置いてから実行してください。

3.13 新しく交換されたフィルターは水を通して洗浄する必要がありますので、**2.3~2.8**のステップを実行してください。


4.浄水器の除菌および水垢(スケール)洗浄

Firewall®の効力を100%発揮するために2年に一度、または必要に応じて、水垢(スケール)洗浄をおすすめいたします。


⚠ 重要

本製品の水垢(スケール)洗浄を行う際には、本製品のプラグを抜いて電源をお切りください。


4.1 本体からリザーバーを取り外してください。



4.2 上蓋を固定している2か所のネジを回して取り外してください。この4.2のステップの作業は付属のネジ回しを使用して行ってください。




4.3 上蓋を取り外してください。上蓋を取り外すには、上蓋を軽く押した後に持ち上げてください。



4.4 以下の手順に従ってフィルターを取り外してください。


1. 赤色のロックレバーがサイドパネルと平行になる位置まで回転させてください。
2. カートリッジ取り出しレバーの丸い穴に指を入れて、取り出しレバーを垂直に引き上げてください。
3. 取り出しレバーを真っすぐ上に引き上げてフィルターを取り外してください。引き上げるときに多少力を入れる必要がありますので、本体上部を片手でしっかり押さえて、引き上げてください。



4.5 図に示すようにフィルターの本体部分を反時計回りに回して、フィルターの先端部分からフィルター本体をねじって外してください。

⚠ 注意


- フィルター本体部分に水が入っていますので注意してください。
- フィルターハウジングは、反時計回りに外します。通常のネジとの方向と反対ですのでご注意ください。



4.6 図に示すようにフィルターカートリッジをフィルターの先端部分から引き抜いて、フィルターカートリッジを取り外してください。

⚠ 注意

- フィルター本体部分に水が入っていますので注意してください。
- フィルターカートリッジを取り扱う場合はよく手を洗い清潔にしてください。
- フィルターカートリッジは、再度利用します。清潔なビニール袋などに入れて保管してください。



4.7 空のフィルターハウジング(4.5の図を参照)に下記<洗浄液のつくり方>によって用意した除菌およびスケール洗浄液(洗浄液)を注入してください。

洗浄液は食品添加物であるクエン酸を使用して作成していますので、残留したりまた、万一飲用しても安全ですが、次の注意を守ってください。

警告

- 洗浄液が皮膚に付いた場合には、すぐに大量の水で洗い流してください。
- 洗浄液が目に入った場合には、すぐに大量の水で洗い落として、医師に相談してください。
- 洗浄液は飲んではいけません。もし飲んだ場合は、まず多量の水を飲み、すぐに医師に相談してください。その際、医師や医療スタッフにこの取扱説明書を見せるか、クエン酸を飲んだ旨を話してください。



※洗浄液は、フィルターハウジング内側の上部ネジのすぐ下まで入れてください。およそ400mlの洗浄液が入ります。

<洗浄液のつくり方>

スケール洗浄には、電気ポット用に市販されているクエン酸を成分としたポット洗浄剤を使用します。(市販商品の一例を示します。)

- 1) あらかじめ、ステンレス製の容器(ボール等)にぬるま湯を500ml入れる。
- 2) これに購入した洗浄剤(クエン酸の粉末)25グラムを加えてクエン酸が完全に溶けるまでよく混ぜる。


これを洗浄液とします。

市販のクエン酸には次のような商品があります(一例)。

ロケット石鹸株式会社	水廻り全部クエン酸	
紀陽除虫菊株式会社	クエン酸物語	
象印マホービン株式会社	ピカポット	30g×4包
	ピカボトル	10g×4包
タイガー魔法瓶株式会社	電気ポット内容器洗浄用クエン酸	30g×4包
パナソニック株式会社	ジャーポット洗浄用クエン酸	40g×2包、5包、10包


クエン酸自体は果物などに含まれる成分なので体には無害です。
本浄水器のスケール洗浄に使用した洗浄済みの液(クエン酸溶液)は流しに捨てますと、排水溝の嫌なにおいをとることができます。

4.8 フィルター本体を本体部分に時計回りに回してねじ込んでしっかり取り付けてください。この時、フィルターハウジング内の洗浄液がこぼれないように注意してください。



4.9 以下の手順に従って本製品の本体にフィルターアセンブリーを装着してください。


1. フィルターアセンブリーの2個のノズルを受け台の穴の位置にそろえてフィルターアセンブリーを受け台に挿入してください。
2. フィルターが受け台の内側にすっぽり収まるとともに、受け台の上面とぴったり重なり合って同一平面となるまでフィルターをよく押し込んでください。
3. 「カチッ」と音がするまで取り出しレバーを閉じて、フィルターを固定してください。
4. 赤色のロックレバーを回転して「ロック」位置まで戻してください。



4.10 上蓋の前側を最初に装着して、上蓋を再取付けしてください。上蓋が正しく装着されていないと、本製品の電源は入りません。

ヒント:

上蓋を取り付けるときは、最初に上蓋の前側を適正な位置まで押し込んで、それから上蓋の後ろ側を押し込み、その後でネジで留めて、上蓋をぴったり取り付けてください。




- 4.11** 上蓋を固定するために付属のネジ回しを使って2カ所のネジを締めてください。


⚠ 注意

ネジは付属のネジ回しを使って手で締めてください。ネジの締め過ぎには注意してください。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。プラグにはアースコード(緑色のコード)がついています。アースコードをアース端子へ接続して正しくアースが取られていることを確認してください。



- 4.12** リザーバーに水を入れ、再び本体にしっかりと取り付けてください。




- 4.13** 注水口の下にコップか大きな容器を置いてから、注水ボタンを押して300ミリリットルの水を注入してください。300ミリリットルの水が注水できたら、再び注水ボタンを押して注水を止めてください。注水した水は排水管に流して捨ててください。コンセントから電源プラグを外して電源を切ってください。その後、スケール洗浄液が本製品内に浸透するように15分間放置してください。15分たったら、電源プラグをコンセントに差し込んで電源を入れ、リザーバー2杯分の水を注水して洗浄液を洗い流してください。

⚠ 警告

スケール洗浄液が皮膚に付いた場合には、すぐに大量の水で洗い流してください。

ヒント:


- 300ミリリットルの水は大きめのコップ1杯分(普通のサイズのコップの場合は2杯弱)の量です。




- 4.14** 本製品の本体からリザーバーを取り外してください。

⚠ 注意


コンセントから電源プラグを外して電源を切ってください。



- 4.15** 上蓋を固定している2カ所のネジを外してください。このステップでネジを外すときは付属のネジ回しを使ってください。




- 4.16** 上蓋を軽く押した後持ち上げて、上蓋を本体から取り外してください。




- 4.17** 以下の手順に従ってフィルターを取り外してください。

1. 赤色のロックレバーがサイドパネルと平行になる位置まで回転させてください。
2. カートリッジ取り出しレバーの丸い穴に指を入れて、取り出しレバーを垂直に引き上げてください。
3. 取り出しレバーを真っすぐ上に引き上げてフィルターを取り外してください。引き上げるときに多少力を入れる必要がありますので、本体上部を片手でしっかり押さえて、引き上げてください。



- 4.18** 図に示すようにフィルターの本体部分を反時計回りに回して、フィルターの先端部分からフィルター本体をねじって外してください。フィルターハウジングに残っている水を空にしてください。この水は排水管に流しても問題ありません。空にしたフィルターハウジングを普通の水道水を使って水洗いしてください。



⚠ 注意

- フィルターハウジングは、反時計回りに外します。通常のネジとの方向と反対ですのでご注意ください。
- フィルター本体部分に水や多少のスケール洗浄液が入っていることもありますのでご注意ください。


⚠ 警告

- 洗浄液が皮膚に付いた場合には、すぐに大量の水で洗い流してください。
- 洗浄液が目に入った場合には、すぐに大量の水で洗い落として、医師に相談してください。
- 洗浄液は飲んではいけません。もし飲んだ場合は、まず多量の水を飲み、すぐに医師に相談してください。その際、医師や医療スタッフにこの取扱説明書を見せるか、クエン酸を飲んだ旨を話してください。


- 4.19** フィルターカートリッジをフィルターの先端部分にしっかりと押し込んで装着してください。フィルターカートリッジが確実にしっかりと装着されたことを確認してください。

⚠ 注意

- フィルターカートリッジを取り扱う場合はよく手を洗い清潔にしてください。




- 4.20** フィルターの先端部分をフィルターハウジング部分に時計回りに回してねじ込み、しっかり取り付けられていることを確認してください。



- 4.21** 以下の手順に従って本製品の本体にフィルターアセンブリーを装着してください。


1. フィルターアセンブリーの2個のノズルを受け台の穴の位置にそろえてフィルターアセンブリーを受け台に挿入してください。
2. フィルターが受け台の内側にすっぽり収まるとともに、受け台の上面とぴったり重なり合って同一平面となるまでフィルターをよく押し込んでください。
3. 「カチッ」と音がするまで取り出しレバーを閉じて、フィルターを固定してください。
4. 赤色のロックレバーを回転して「ロック」位置まで戻してください。



- 4.22** 上蓋の前側を最初に装着して、上蓋を再取り付けしてください。上蓋が正しく装着されていないと、本製品の電源は入りません。

ヒント:

上蓋を取り付けるときは、最初に上蓋の前側を適正な位置まで押し込んで、それから上蓋の後ろ側を押し込み、その後でネジで留めて、上蓋をぴったり取り付けてください。




- 4.23** 上蓋を固定するために付属のネジ回しを使って2カ所のネジを締めてください。

⚠ 注意

ネジは付属のネジ回しを使って手で締めてください。ネジの締め過ぎには注意してください。

電源プラグをコンセントに差し込んでください。



- 4.24** フィルターのタイマーをリセットするために注水ボタンを10秒間押し続けてください。

⚠ 注意

4.24 のステップを実行する場合は、注水口の下にコップか容器を事前に置いてから実行してください。

- 4.25** フィルターに水を流して洗浄する必要がありますので**2.3~2.8**のステップを実行してください。

5.表示アイコンや警告アイコン

本製品は世界最高クラスの浄水基準に適合するように設計されているだけでなく、当該浄水基準の認証を受けており、常に最高の純度を誇るきれいな浄水をご提供いたします。本製品には自己監視システムが装着されており、リスクが発生する可能性がある場合には、3種類のアラーム音で警告を発します。

5.1 フィルターの寿命である12ヶ月間の期間が95%経過した時点で、注意を促すためにフィルターアイコンが点滅します。フィルターアイコンは、フィルターが交換されるまで、以下の**5.2**に記載の通り点滅を継続します。フィルターアイコン点滅中でも、以下の**5.2**に記載された状況になるまでは、本製品で引き続き浄水を注水することができます。



5.2 最適な浄水性能を確保するために、UVランプとフィルターは、12ヵ月経過後交換する必要があります。12ヵ月経過すると、UVアイコンとフィルターアイコンの両方が交互に点滅し、アラーム音が20回発せられます。この状態になると、フィルターとUVランプを交換し本製品をリセットするまでは注水ができなくなります(フィルターとUVランプの交換は**3.1~3.13**のステップに従って実行してください)。



6.3 UVランプが故障した場合にも、UVアイコンが点滅し、20回アラーム音が発せられます。**3.1~3.7****3.10****3.11**の各ステップが完了するまでは注水はできません。



6.トラブルシューティング

浄水が注水できない場合には、

- ・電源プラグがコンセントに正しく差し込まれており、本製品の電源が入っていることを確認してください。
 - ・リザーバーが正しく取り付けられていることを確認してください。
 - ・リザーバーの中に水が入っていることを確認してください。
 - ・浄水器本体の上蓋が正しく取り付けられていることを確認してください。
 - ・注水ボタンが青色表示になっていることを確認してください。
- 上記を点検していただき、それでも異常がある際は事故防止のため使用を中止し、購入店もしくはウォーターロジック・カスタマーセンターにご相談ください。お客様自身で手を加えたり、修理などは危険ですので絶対におやめください。
- 注水ボタンに触れても反応がない場合には電源プラグをコンセントからいったん外して、10秒間待ち、10秒後に再び電源プラグをコンセントに差し込んでください。これによって、本製品をリセットすることができます。

7.クリーニング

本製品は定期的にクリーニングすることをお勧めします。本体のクリーニングには、湿らした柔らかい布を使用してください。本製品のクリーニングには、アルコール、アルコールベースの化学薬品、あるいは、研磨剤入り物質は絶対に使用しないようにしてください。

リザーバーは家庭用中性洗剤で定期的に洗浄することをおすすめいたします。その際には、柔らかいスポンジなどを利用して傷がつかないようにご注意ください。

8.保管

本製品はリザーバーに水が入った状態のままで絶対に保管しないでください。本製品を保管する場合は、常に乾燥した場所に、横に寝かさずに保管してください。本製品を3ヵ月以上使用していない場合には、本製品を使用する前にフィルターを交換することをお勧めします。

9.Q&A

Q01 ファイヤーウォールの働きについて教えてください。

A01 ファイヤーウォールは、ウォーターロジックが世界で初めて独自に開発したUVランプによる紫外線の殺菌作用を利用した浄水器のための除菌システムです。従来見落とされていた浄水吐出口からの空気中の浮遊細菌の逆侵入による浄水の汚染の恐れを完全になくしました。

Q02 紫外線は体に良くないとよく聞きますが、吐出口から見えている光は大丈夫ですか。

A02 浄水出口における紫外線による除菌をするため、ファイヤーウォールユニットからの紫外線がわずかに伝わるように設計されています。これによって従来型浄水器で起こっていた、吐出口での浄水の「ぬめり」がなくなります。なお、ここに伝わる紫外線は安全なレベルに設定されていますので人体に影響を及ぼすことはありません。安心してご使用ください。

Q03 他の浄水器に記載されている捨て水は必要ないのですか。

A03 ファイヤーウォールによって、本商品から吐出される浄水に含まれる細菌類は99.9999%除菌されています。万一、本製品内部で細菌が繁殖する事態になってもファイヤーウォールによって除菌された浄水が吐出されます。これは、アメリカのNSFインターナショナルの紫外線装置の規格スタンダード55 Class Aおよびプロトコル231によって試験され、証明されています。

Q04 装備されているフィルターはCBCと記載されています。これはなんですか。

A04 本製品では、浄水機能のために、カーボンブロックと呼ばれる天然ヤシ殻活性炭を固めたものを使用しています。(CBC:Carbon Block Cartridge)
活性炭を目の細かい(1ミクロン程度)ブロック状にしたもので、本来の活性炭としての機能のほかにろ過フィルターの機能を併せ持ったものです。

Q05 水道水に含まれるどのようなものが除去できるのですか。

A05 本製品に使われているカーボンブロックは活性炭としての除去性能として残留塩素などを除去します。

Q06 注水ボタンのフィルターアイコンが点滅しています。

A06 本製品にはフィルターの交換をお知らせする機構が備わっています。フィルターアイコンの点滅はお客様の浄水器のフィルター交換の時期が迫ってきたことをお知らせしています。本製品は、ご使用開始後1年でフィルターとUVランプを同時に交換していただきます。(この場合、アラーム音は鳴りません)
交換用のフィルターとUVランプは保証の対象外です。交換用のフィルターとUVランプのセット(フィルター+UVランプ交換キット)はお買い上げの販売店へお問い合わせください。
なお、フィルターを交換して装置をリセットするまで、この点滅は続きます。

Q07 注水ボタンのUVアイコンが点滅して、アラーム音が鳴り、吐水できなくなりました。

A07 お客様の浄水器の使用頻度が高く、装備されているファイヤーウォールのUVランプの寿命が来ていますので交換が必要です。本製品の電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。交換用のUVランプは保証の対象外です。
なお、UVランプを交換してもこの症状が治らない場合は、ファイヤーウォールの内部にスケール(水垢)が付着している可能性があります。その場合は「4.浄水器の除菌および水垢(スケール)洗浄」(ユーザーマニュアル17ページ)を実施してください。

Q08 注水ボタンのフィルターアイコンとUVアイコンが交互に点滅して、アラームが鳴り、吐水できなくなりました。

A08 本製品にはフィルターとUVランプの交換をお知らせする機構が備わっています。フィルターアイコンとUVアイコンの点滅はお客様の浄水器のフィルターとUVランプの交換の時期が到来したことをお知らせしています。交換用のフィルターおよびUVランプのセット(フィルター+UVランプ交換キット)はお買い上げの販売店へお問い合わせください。
なお、フィルターとUVランプを交換して装置をリセットするまで、この点滅と吐水できない状態は続きます。

Q09 注水したのち、注水ボタンを押して水を止めても吐水口からぼたぼたと水が落ちます。

A09 初めてお買い上げの時、新しいフィルターを交換した時、また、リザーバーに水が入っていない状態で運転した時などは、吐水口からポタポタと水が落ちます。
これは、フィルターの中の空気が抜けていないために起こる現象です。通常はお使いいただくうちに解消いたします。

14.本製品の廃棄

本製品の廃棄は、お住まいの地域の自治体の廃棄方法に従って、廃棄してください。
自治体によって、不燃物・粗大ごみ等の分類方法が異なる場合があります。

15.製品保証書

製品保証書

このたびは当社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
本保証書は、取扱説明書に基づき正常な使用状態で、異常・故障が発生した場合、本保証書の記載内容にて無償修理を行うことを約束するものです。

- ・ 正常な使用中に、製品の製造上の欠陥により故障した場合、保証期間内に限り無償でアフターサービスを行います。
- ・ 故障した場合は販売店にご連絡いただくか、当社カスタマーセンターへご連絡ください。
- ・ 次の場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 使用上の不注意や不当な修理及び改造による故障
 - 使用説明書(本書)に明記された事項の不履行による故障
 - UVランプおよびフィルターカートリッジは消耗品であり、保証の対象外です。
- ・ 保証期間経過後の修理については、当社にて法定年数の間、部品を保有しておりますので有償修理が可能です。
- ・ 修理が必要な場合は必ず本保証書をご提示ください。
- ・ 本保証書は日本国内でのみ適用されます。
- ・ 本保証書の再発行はできませんので、大切に保管してください。

製品名	Firewall® Edge	販売店
型番	F-FWEG1-M-A-NT-**-ALJ (**は、製品カラーコードを表す)	
保証期間	お買い上げ日より 1 年間	
保証対象	本体(付属品を除く)	
シリアルNo		
お買い上げ日	年 月 日	
保証期間	年 月 日	

販売元 アルコニックス株式会社
〒100-6112 東京都千代田区永田町2-11-1
山王パークタワー12階

製造元 Qindao Waterlogic Manufacturing Co., Ltd
No 10 Jinling Road, Jinling Industrial Zone,
Chengyang District, Qingdao,
266111, Shandong, P.R. CHINA

お問い合わせ先
ウォーターロジック・カスタマーセンター
0120-524-388
受付時間 平日:9:00~17:00(土・日・祝 休み)



販売元 アルコニックス株式会社
〒100-6112 東京都千代田区永田町2-11-1山王パークタワー12階

製造元 Qindao Waterlogic Manufacturing Co., Ltd
No 10 Jinling Road, Jinling Industrial Zone, Chengyang District,
Qingdao, 266111, Shandong, P.R. CHINA

